

Item	Part Number	Description	Quantity
1	302001	LEFT FRAME	1
2	302002	RIGHT FRAME	1
4	302004	HANDLE	2
5	302005	LOWER CHUTE SUPPORT ROD	1
6	302006	ADJUSTMENT HANDLE	2
7	302007A	OUTGOING GUIDE LEFT	1
&	302007B	OUTGOING GUIDE RIGHT	1
8	302008	FIXING ANGLE	1
9	302009	FRONT COVER	1
10	302010	OUTGOING CHUTE (1/2", 5/8", 3/4" OR 1")	1
11	302011	COMB (1/2", 5/8", 3/4" OR 1")	1
12	302012	COMB HOLDER	1
13	302013	PLATE FOR ADJUSTMENT SCREW FOR PRESSER	1
14	302014	CRANK SHAFT	1
15	302015	BEARING (#6204) QURB10	1
16	302016	WINDOW	2
17	302017	CHUTE	1
18	302018	BRAKET FOR CHUTE	3
19	302019	TOP COVER	1
20	302020	ADJUSTMENT SCREW FOR GUIDE	4
21	302021	GUIDE FOR BREAD	2
22	302022	UPPER AJUSTABLE ROD FOR GUIDE	1
23	302023	LOWER AJUSTABLE ROD FOR GUIDE	1
24	302024	FRAME GUIDE SHAFT	1
25	302025	RIGHT SIDE BLADE FRAME (1/2", 3/4", 5/8" OR 1")	1
26	302026	LEFT SIDE BLADE FRAME (1/2", 5/8", 3/4" OR 1")	1
27	302027	BLADES R-347(1/2" 29 blade, 5/8" 23 blade, 3/4" 19 blade, 1" 15 blade)	0
29	302029	BLADE FIXING (2 per blade)	2
30	302030	SPRING(per blade)	1
31	302031	GUIDE	1
32	302032	TEFLON FRAME GUIDE	2
33	302033	FRAME GUIDE	2
34	302034	CHUTE SUPPORT	2
35	302035	ELECTRIC PLUG	1
36	302036	BRAKET FOR SHAFT #14	1
37	302037	LEFT CRANK	1
39	302039	SHAFT FOR CRANK	2
40	302040	FRAME FIXING	4
41	302041	RIGHT CRANK	1
42	302042	MOTOR PULLEY	1
43	302043	"V" BELT 4L29	1
44	302044	MOTOR	1
46	302046	MOTOR BRAKET	1
47	302047	MOTOR BRAKET	1
48	302048	ROD WITH PULLEY	1
49	302049	PULLEY SHAFT	1
50	302050	PULLEY	1
51	302051	NUT	1
52	302052	PULLEY GUIDE WITH BEARING	1
53	302053	ROD FOR SHAFT	1
54	302054	SWITCH PLATE	1

55	302055	10 AMP. BRAKER	1
56	302056	MAIN SWITCH	1
57	PPTMT	WOOD BREAD PUSHER	1
58	302058	MANUEL BAGER	1
60	302060	BLADE REMOVER	1

Model : Bread slicer SM302

View : Explode

Item	Numéro Pièce	Description	Quantité
1	302001	CADRE GAUCHE	1
2	302002	CADRE DROIT	1
4	302004	POIGNÉE	2
5	302005	SUPPORT DU BAS DE LA CHUTE	1
6	302006	POIGNÉE D'AJUSTEMENT DU PEIGNE	2
7	302007A	AJUSTEMENT GAUCHE DE SORTIE	1
&	302007B	AJUSTEMENT DROIT DE SORTIE	1
8	302008	ANGLE DE FIXATION	1
9	302009	COUVERCLE AVANT	1
10	302010	CHUTE DE SORTIE (1/2", 5/8", 3/4" OU 1")	1
11	302011	PEIGNE (1/2", 5/8", 3/4" OU 1")	1
12	302012	SUPPORT DE L'AJUSTEMENT DU PEIGNE	1
13	302013	PLAQUE POUR VISSE D'AJUSTEMENT	1
14	302014	ARBRE DE BIELLE	1
15	302015	ROULEMENT À BILLE (#6204) QURB10	1
16	302016	FENÊTRE	2
17	302017	CHUTE	1
18	302018	ATTACHE DE FIXATION DE LA CHUTE	3
19	302019	COUVERCLE DU DESSUS	1
20	302020	VIS D'AJUSTEMENT POUR LE GUIDE	4
21	302021	GUIDE D'ENTRÉE DU PAIN	2
22	302022	TIGE D'AJUSTEMENT POUR GUIDE DU HAUT	1
23	302023	TIGE D'AJUSTEMENT POUR GUIDE DU BAS	1
24	302024	ARBRE DU GUIDE DE CADRE	1
25	302025	CADRE CÔTÉ DROIT POUR LAMES (1/2", 5/8", 3/4" OU 1")	1
26	302026	CADRE CÔTÉ GAUCHE POUR LAMES (1/2", 5/8", 3/4" OU 1")	1
27	302027	LAMES R-347(1/2" 29 lames, 5/8" 23 lames, 3/4" 19 lames ,1" 15 lames)	0
29	302029	FIXATION DE LAME (2 par lames)	2
30	302030	RESSORT(par lame)	1
31	302031	GUIDE	1
32	302032	GUIDE DU CADRE EN TEFLON	2
33	302033	GUIDE DU CADRE	2
34	302034	SUPPORT DE CHUTE	2
35	302035	CORDON D'ALIMENTATION	1
36	302036	ATTACHE POUR ARBRE # 14	1
37	302037	BIELLE GAUCHE	1
39	302039	ARBRE DE BIELLE	2
40	302040	FIXATION POUR CADRE	4
41	302041	BIELLE DROITE	1
42	302042	POULIE DU MOTEUR	1
43	302043	COURROIE EN "V" 4L29	1
44	302044	MOTEUR	1
46	302046	SUPPORT MOTEUR	1
47	302047	SUPPORT MOTEUR	1
48	302048	TIGE AVEC POULIE	1
49	302049	ARBRE DE POULIE	1
50	302050	POULIE	1
51	302051	ÉCROU	1
52	302052	BRAS D'ENTRAÎNEMENT AVEC ROULEMENT À BILLE	1
53	302053	TIGE POUR ARBRE	1
54	302054	PLAQUE DE SWITCH	1

55	302055	DISJONCTEUR 10 AMP.	1
56	302056	INTERRUPTEUR PRINCIPAL	1
57	PPTMT	POUSSOIR À PAIN EN BOIS	1
58	302058	ENSACHEUSE A PAIN MANUEL	1
60	302060	OUTIL POUR ENLEVER LES LAMES	1

Modèle : Trancheuse à pain

Vue : démonté